

#### Lineamenti

1. Evitare di errore input manuale
2. Salva il tuo tempo con più conveniente ed efficiente
3. Libero di installazione del driver, compatibile con Windows98/2000/XP
4. Accensione USB

#### Specificazione

1. Supporto 13.56Mhz Carta di frequenza
2. 5 - 10 centimetri di prossimità Campo di lettura
3. Standard USB al PC Interfaccia di comunicazione
4. Accensione USB
5. -10 A 70 C Temperatura ambiente
6. Meno 100mA Corrente di funzionamento
7. Champagne o Nero
8. DC 5V Tensione di lavoro o Power su USB
9. 110 \* 80 \* 25 millimetri o 140 \* 100 \* 30 millimetri

#### Informazioni su Usa

Collegare il cavo dati USB tra il dispositivo e il PC, dopo 30 secondi per testare il sistema, poi pugno la carta, ed eseguire le seguenti operazioni in PC: Avviare ---- Programmi ---- Accessori ---- Notepad. Numero carta mostrerà in Notepad automaticamente Lines (Non è necessario premere il tasto "Enter" per esso)

#### Collegamento Wire

Cavo spina USB nella porta USB del PC, l'altra porta collegare Reader porta di comunicazione.

Formato dati: Digital decimale Scheda Numero Hex Numero di carta (Your personalizzati Requisiti numero di carta è inoltre disponibile)