## UHF-RFID-desktoplezer Inleiding:

CJ2502B usb UHF RFID-desktoplezer met kleine vorm, gemakkelijk mee te nemen. Geschikt voor locatiebeheer aan de lopende band, toegangscontrole, boekdocumentbeheer, evenals achtergrond voor het lezen, schrijven, autoriseren, formatteren en andere bewerkingen van elektronische etiketten. Kan worden gelezen en geschreven kaart, autorisatie, opmaak, enz.




## UHF RFID-desktoplezer Functies:

Ondersteuning ISO18000-6C-Protocol:
Ondersteuning voor USB-communicatie-interface
Het uitvoerformaat en de parameters van de simulatietoetsenbordmodus kunnen worden aangepast
Virtuele seriële poort werkmodus, USB Geen drive manier en USB Geen drive simulatie toetsenbordmodus optioneel
Geavanceerd algoritme voor het verwerken van tagbotsingen (hoge alfabetiseringsgraad)

## UHF RFID-desktoplezer Toepassingen:

Assemblagelijnbeheer
Tag lezen/schrijven, autorisatie, opmaak en normale werking
Elektronische tickets, kaartuitgiftemachine en toegangscontrole voor personeel
Vermogensbeheer

## UHF RFID-desktoplezer Specificaties:

| **Fysieke parameter:** | |
|---|---|
| Maat | 105 mm × 70 mm × 11 mm |
| Gewicht | 350g |
| Buitenbekledingsmateriaal | Ontwerp met dunne vezelvorm |

| | |
|---|---|
| Stroom | USB-interface, geen externe voeding |
| Bedrijfsvermogen: | 1W |
| **UHF RFID** | |
| Protocol | ISO18000-6C |
| Frequentie | FCC: 902□928MHz, ETSI: 865□868MHz (kan worden aangepast aan verschillende landen of regio's) |
| Uitgangsvermogen: | Maximaal 10dBm (softwarematig instelbaar) |
| Vermogensregeling: | 1dB |
| Externe interface | USB1.1 |
| Bedrijfsmodus: | Werken met breed spectrum hopping (FHSS) of emissie met vaste frequentie |
| Lees snelheid | >100 time/s |
| Antenne | Interne antenne |
| Leesafstand | 0□18cm (volgens de labelprestaties en de labelwerkomgeving) |
| Schriftelijke afstand | 0□8cm (volgens de labelprestaties en de labelwerkomgeving) |
| **Werkomgeving** | |
| Werktemperatuur | -10□60°C |
| Bewaar temperatuur | -25□80°C |
| Vochtigheid | 10%□95% RV |

# Handleiding:

---

1. USB emuleren toetsenbord slag (alleen lezen)
Stap één: Verbind de lezer met pc/laptop via usb-interface
Stap twee: Open Kladblok of een Word-document, klik met de muis, plaats de kaart op de lezer, het kaartnummer wordt weergegeven op het Kladblok of Word-document.

无标题 - 记事本

文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

```
01000100441200872410 1D7C
01000100441200872410 1D7C
01000100441200872410 1D7C
12345678901234567890 1234
12345678901234567890 1234
01000100441200872410 1D7C
12345678901234567890 1234
E2004074850C0213272008F3
01000100441200872410 1D7C
E2004074850C0214263008F82
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0214260010E4
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0214263008F82
E2004074850C0214261008F86
E2004074850C0214263008F82
E2004074850C0213272008F3
E2004074850C0214260010E4
```

2. USB UHF-lezerschrijver
Stap één: Verbind de lezer met pc/laptop via de usb-interface, plaats de kaart op de lezer
Stap twee: Open demo-software, klik op "com-poort openen"
Stap drie: Klik op "EPC GEN2 Test", klik op "Query-tag", waarna het EPC-nummer van de kaart in de rechterlijst wordt weergegeven.