

Funcities

1. Vermijd handmatige invoer fout
2. Sla uw tijd met meer handige en efficiënte
3. Vrij van installeren van de chauffeur, geschikt Windows98/2000/XP
4. Macht op USB

Specificatie

1. Ondersteuning 13.56Mhz Frequentie Card
2. 5 - 10cm Proximity Reading Range
3. Standaard USB naar PC communicatie-interface
4. Macht op USB
5. -10 Tot 70 ° C omgevingstemperatuur
6. Minder 100mA Werkende Stroom
7. Champagne of Zwart
8. DC 5V werken Voltage of Stroom op USB
9. 110 * 80 * 25 mm of 140 * 100 * 30 mm

Over het gebruik

Sluit de USB-data kabel tussen apparaat en PC, na 30 seconden voor het testen van het systeem, dan slaan de kaart, en voer de volgende stappen in de PC: Start ---- Programma ---- Accessoires ---- Kladblok. Card nummer wordt weergegeven in Kladblok automatisch Lines (Geen behoefte druk op "Enter" voor het)

Wire Connection

Steek de USB kabel in de PC USB-poort, de andere poort aansluit Reader communicatiepoort.

Data Format: Digital Decimaal Kaartnummer Hex Kaartnummer (Uw aangepaste kaartnummer Eisen is ook beschikbaar)